

Linha Acessórios

PRODUTO: DISPENSER PARA FIO DENTAL
(GRÁTIS 100MTS DE FIO DENTAL)

REFERÊNCIA: DFD500

CÓDIGO INTERNO: 4.01.03.043

COR: BRANCO

GTIN 13: 7898685860063

REFERÊNCIA: DFD500BB

CÓDIGO INTERNO: 4.01.03.099

COR: PRETO

GTIN 13: 7898685861572

CAPACIDADE: PARA REFIL DE ATÉ 500MTS

MATERIAL: RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTA
RESISTÊNCIA

EMBALAGEM: CAIXA

QUANTIDADE POR CAIXA: 06 un.

DIMENSÕES DO PRODUTO:

COMP.: 6,3 cm

LARGURA: 7,6 cm

ALTURA: 11,3 cm

DIMENSÕES DA CAIXA:

COMP.: 20,7 cm

LARGURA: 16,7 cm

ALTURA: 12,7 cm

PESO: 0,842 kg



Instrução de instalação

1. Com a ajuda de uma trena, efetue a medida recomendada para a instalação que é de: 50cm da superfície da pia á base inferior do aparelho, ou 1,50mt do chão até a base inferior do aparelho.
2. Para abrir o produto, pressione a parte superior do aparelho.
3. Remova o fio dental.
4. Utilize a base do aparelho como gabarito e marque os pontos a serem perfurados.
5. Utilize uma broca de 6,0mm para perfurar os locais demarcados (brocas não inclusas).
6. Insira as buchas de 6,0mm nos locais perfurados, posicione a base do aparelho e coloque os parafusos (inclusos no kit de instalação).
7. Acomode o fio dental dentro do equipamento.
8. Levante o visor higiênico e insira a ponta do fio dental no furo de passagem.

