

## Linha Acessórios

**REFERÊNCIA:** DFD500

**PRODUTO:** DISPENSER PARA FIO DENTAL  
(GRÁTIS 100MTS DE FIO DENTAL)

**CÓDIGO INTERNO:** 4.01.03.043

**CAPACIDADE:** PARA REFIL DE ATÉ 500MTS

**COR:** BRANCO

**MATERIAL:** RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTA  
RESISTÊNCIA

**EMBALAGEM:** CAIXA

**QUANTIDADE POR CAIXA:** 06 un.

**GTIN 13:** 7898685860063

**DIMENSÕES DO PRODUTO:**

**COMP.:** 6,3 cm

**LARGURA:** 7,6 cm

**ALTURA:** 11,3 cm

**DIMENSÕES DA CAIXA:**

**COMP.:** 20,7 cm

**LARGURA:** 16,7 cm

**ALTURA:** 12,7 cm

**PESO:** 0,842 kg



### Instrução de instalação

1. Com a ajuda de uma trena, efetue a medida recomendada para a instalação que é de: 50cm da superfície da pia á base inferior do aparelho, ou 1,50mt do chão até a base inferior do aparelho.
2. Para abrir o produto, pressione a parte superior do aparelho.
3. Remova o fio dental.
4. Utilize a base do aparelho como gabarito e marque os pontos a serem perfurados.
5. Utilize uma broca de 6,0mm para perfurar os locais demarcados (brocas não inclusas).
6. Insira as buchas de 6,0mm nos locais perfurados, posicione a base do aparelho e coloque os parafusos (inclusos no kit de instalação).
7. Acomode o fio dental dentro do equipamento.
8. Levante o visor higiênico e insira a ponta do fio dental no furo de passagem.

